



G1 Grill cleaner

Agent de curățare pentru grăsime arsă de pe cuptoare, grătare, convectomate sau vase de gătit.

Descrierea produsului

Mod de utilizare

- Modul cel mai eficient de utilizare: încălziți suprafața/ cuptorul/grătarul la 40-60°C și aplicați spuma din spray direct pe suprafața încălzită.
- Lăsați să acționeze pe suprafață, între 5-15 min.
- Acționați mecanic, după caz, cu o lavetă sau un burete.
- Clătiți cu apă sau, ștergeți cu o lavetă umedă.
- G1 Grill Cleaner nu este inflamabil, așadar nu există risc de aprindere.

- G1 Grill Cleaner îndepărtează eficient grăsimea și urmele de mâncare arse de pe vasele de gătit, grătare, din cuptoare și din aparatele convectomat.
- G1 Grill Cleaner reușește să curețe cele mai serioase urme de grăsime și de mâncare arsă. Trebuie doar să încălziți suprafața la 40-60°C, să aplicați spuma și să așteptați 5-10 minute. .
- G1 Grill Cleaner readuce aspectul nou al tigăilor sau al cuptoarelor și ajută la igiena în bucătărie.
- G1 Grill Cleaner este o spumă care, în timpul utilizării, nu elimină în aer vapori nocivi.
- G1 Grill Cleaner nu deteriorează emailul sau vopseaua de pe vase sau de pe echipamente.

Informatii logistice

Recipient de 750ml spray cu detergent spumă.

Informatii de securitate

- Poate cauza arsuri severe ale pielii sau rănirea ochilor.
- Evitați contactul cu pielea, cu ochii sau cu hainele.
- Purtați echipament de protecție: mănuși, ochelari și mască pentru față.

În cazul contactului cu ochii: clătiți bine cu atenție timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul și continuați să clătiți ochii cu apă.

În cazul contactului cu pielea: îndepărtați imediat hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă curată. Mergeți imediat la medic dacă nu vă simțiți bine. Resturile nefolosite ale produsului se vor arunca la deșeurile periculoase. A se folosi în maxim 24 de luni de la data producției menționată pe ambalaj.



Ambalare

**Recipient de 750ml
din plastic
360 buc./palet**



G1 Grill cleaner

Agent de curățare pentru grăsime arsă de pe cuptoare, grătare, convectomate sau vase de gătit.

Descrierea produsului

Instrucțiuni de utilizare

- G1 Grill Cleaner este un produs conceput special pentru curățarea convectomatei (curățare manuală sau automată a echipamentului).
- Pentru curățarea manuală: aplicați G1 Grill Cleaner pe suprafața încălzită la 40-60°C. Folosiți produsul nediluat, sub formă de spray, și lăsați să acționeze timp de 5-10 minute. Ștergeți cu o cârpă sau cu șervet de hârtie. Clătiți cu apă. Pentru igiena/dezinfectia completă a suprafeței/ echipamentului folosiți și Fairy 2in1 Dezinfectant Degresant.
- Pentru echipamente cu curățare automată: conectați produsul nediluat din această recipient la sistemul de curățare al echipamentului în dreptul etichetei care indică "detergent". Apoi urmați instrucțiunile producătorului de echipament.

- G1 Grill Cleaner îndepărtează eficient grăsimea și urmele de mâncare arse de pe vasele de gătit, grătare, din cuptoare și din aparatele convectomat.
- G1 Grill Cleaner reușește să curețe cele mai serioase urme de grăsime și de mâncare arsă. Trebuie doar să încălziți suprafața la 40-60°C, să aplicați spuma și să așteptați 5-10 minute.
- G1 Grill Cleaner readuce aspectul nou al tigăilor sau al cuptoarelor și ajută la igiena în bucătărie.
- G1 Grill Cleaner este o spumă care, în timpul utilizării, nu elimină în aer vapori nocivi.
- Compatibilitate: produs excelent pentru suprafețe din inox, emailate sau ceramice. A nu se folosi pe suprafețe din aluminiu, zinc sau lemn.
- G1 Grill Cleaner nu deteriorează emailul sau vopseaua de pe vase sau de pe echipamente.

Informatii logistice

Canistră de 5L

Informatii de securitate

- Poate cauza arsuri severe ale pielii sau rănirea ochilor.
- Evitați contactul cu pielea, cu ochii sau cu hainele.
- Purtați echipament de protecție: mănuși, ochelari și mască pentru față.

În cazul contactului cu ochii: clătiți bine cu atenție timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul și continuați să clătiți ochii cu apă.

În cazul contactului cu pielea: îndepărtați imediat hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă curată. Mergeți imediat la medic dacă nu vă simțiți bine. Resturile nefolosite ale produsului se vor arunca la deșeurile periculoase. A se folosi în maxim 24 de luni de la data producției menționată pe ambalaj.



Ambalare

**Canistră din plastic de 5L
7x12 buc. stivuite pe un
palet**