



ECOLAB®


TRUMP DES

Detergent dezinfectant
pentru spălarea
vaselor



- Detergent foarte concentrat, cu acțiune intensă, pentru spălarea vaselor; îndepărtează chiar și cele mai rezistente pete de murdărie, cafea și ceai
- Adecvat ca agent dezinfectant pentru mașinile de spălat, în vederea obținerii celor mai bune rezultate igienice
- Indicat pentru toate condițiile de apă





TRUMP DES

Detergent dezinfectant pentru spălarea vaselor

Descrierea produsului

TRUMP DES este un detergent lichid foarte concentrat, cu componente dezinfectante, pentru spălarea industrială a vaselor. Cu TRUMP DES se obțin cele mai bune rezultate igienice și sunt îndepărtate chiar și cele mai rezistente pete de murdărie, cafea și ceai la o singură trecere(/tură). În combinație cu produsele Clear Dry de la Ecolab veți obține cele mai bune rezultate igienice. Neindicat însă pentru spălarea articolelor din aluminiu și din alte metale moi.

Instrucțiuni de folosire :

TRUMP DES este dozat automat cu echipamentul de dozare ECOPLUS sau EASYPLUS de la Ecolab, pentru detergenții folosiți în spălarea vaselor.

1. Responsabilul Ecolab din teritoriu va instala și adapta echipamentul ECOPLUS sau EASYPLUS în funcție de mașina dvs. de spălat, de gradul de murdărie și de condițiile apei.
2. Pentru rezultate igienice, asigurați întotdeauna temperaturile potrivite pentru reprizele de spălare, clătire, ca și pentru presiunile pompei de alimentare. Pentru informații detaliate, vezi instrucțiunile de folosire a mașinii.
3. Înlocuiți bidonul gol atunci când începe să sune alarma.
4. Contactați responsabilul Ecolab din teritoriu pentru orice alte instrucțiuni.
5. Dozare: 3 – 6 g/l la litrul de apă în funcție de gradul de murdărie, duritatea apei și vesela folosită.

Compoziție :

5 – 15 % : fosfați, <5% : agenți de albire pe bază de clor. Conține dezinfectanți. 100g lichid conține: 14,6 g hipoclorit de sodiu. Ambalajele se aruncă numai complet goale și închise.

Actiune bactericida			Test	Actiune fungicida			Test
Concentratie (conditii curate)	Timp de contact	Temperatura		Concentratie (conditii murdare)	Timp de contact	Temperatura	
0,3%	1 min	55	EN1276	0,3%	1 min	60	EN1650
0,3%	2 min	65	EN1276				
	1,5 min						
0,4%	min	65	EN1276				

Siguranță :

- Purtați mănuși și ochelari de protecție când schimbați containerul gol cu altul plin.
- Nu amestecați cu niciun alt produs !
- Pentru alte informații și instrucțiuni, vezi eticheta produsului și fișa cu datele de siguranță.

Folosiți în condiții de siguranță dezinfectantul pentru curățarea chimică.

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de întrebuințare.

Mărime ambalaj Condiții de depozitare

Depozitați numai în containerul original.

Temperatura de depozitare recomandată între 0°C și 40°C 25 kg

12 kg
250 kg
850 kg